

MONTAGEANLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Fahrrades bei Gigasport.

Alle unsere Fahrräder sind soweit vormontiert, sodass Ihr Bike mit nur wenigen Handgriffen in kürzester Zeit einsatzbereit ist. Für die Endmontage benötigen Sie folgende Dinge:

- 1 x Imbus-Schlüssel 5mm (Ahead-Lenkervorbau)
- 1 x Imbus-Schlüssel 6 mm (klassischer Lenkervorbau)
- 1 x Maul-Schlüssel 15mm (Pedale)

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Fahrrad!

LENKER

Bei der Montage Ihres Lenkers müssen Sie zwischen zwei Typen von Lenkern unterscheiden. Es gibt den klassischen Lenkervorbau, der mittels einer 6mm Imbus-Schraube fixiert wird bzw. den Ahead-Lenkervorbau, der mittels zwei 5mm Imbus-Schrauben zu fixieren ist und über eine zusätzliche Steuersatz-Schraube verfügt. Für die Fixierung des Lenkers, drehen Sie diesen gerade und ziehen die Schraube(n) fest. (siehe Abb. rechts)

PEDALE

Bitte beachten Sie, dass die beiden mitgelieferten Pedale unterschiedlich sind. Es gibt ein rechtes Pedal mit einem Rechts-Gewinde und ein linkes Pedal mit einem Linksgewinde. Diese Information ist meist auf den mitgelieferten Pedalen eingepreßt. Setzen Sie das entsprechende Pedal an der jeweiligen Kurbel an und drehen Sie dieses mit einem 15 mm Maulschlüssel fest. (siehe Abb. rechts)

Bitte führen Sie vor Inbetriebnahme noch eine kurze Überprüfung des Reifendrucks, der Laufradfixierungen, Sattelstützenhöhe sowie der Bremsen durch. Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie unser Kundenservice oder besuchen einfach eine Gigasport Filiale und lassen sich von unseren Bike-Experten weiterhelfen.

Klassischer Lenkervorbau



Ahead-Lenkervorbau



Wichtig: Bei der Montage des Ahead-Lenkervorbaus, darf die oben liegende Steuersatz-Schraube nicht verstellt werden.

Pedale

